



## **Monteringsvejledning ved vådmontering.**

1. Affedt monteringsfladen grundigt
2. Kom sæbevand på monteringsfladen, og monter emnet med forsiden mod fladen, så det danner vacuum.
3. Fjern bagpapiret, og kom sæbevand på limsiden.
4. Vend emnet mod monteringsfladen og ret det til i den ønskede placering.
5. Skrab vandet fra emnet fra midten og udefter med en gummiskraber, så der ikke er luftbobler og folder.
6. Derefter skal man lade restvandet fordampe af sig selv, og emnet sidder som det skal.
7. Evt. luftbobler fjernes ved at stikke hul med en nål og trykke luften ud med en finger.

God arbejdslyst.

Evt. spørgsmål besvares hos: Hardenberger skilte 47 17 59 75